





설치방법

- 1) 타공도에 표기된 점선을 따라 90 ° 접음.
- 2) 설치 할 곳의 방화문 또는 목재문을 달는다.
- 3) 내부의 문과 문틀에 아마추어 플레이트 부분이 아래로 향하도록 부착한다.
- 4) 타공도에 표기된 홀 크기에 맞게 드릴을 사용하여 구멍을 뚫는다.
- 5) 본체와 아마추어를 설치한다.